

# Система *iModule* Nordgas

# Процедура регистрации установщиков

- 1) Щелкнуть по ссылке «Модуль регистрации» на главной странице <u>http://www.imodule.it/</u>.
- 2) На следующем экране ввести следующие данные:
  - а. Адрес электронной почты.
  - b. Пароль.
  - с. Имя установщика.
  - d. Фамилия установщика.
  - е. Адрес установщика.
  - f. Номер мобильного телефона.
  - g. Национальность.
  - h. Код плательщика НДС
- 3) Следователь указанной процедуре; по завершении установщик получит электронное сообщение с данными доступа.

# Процедура регистрации нового блока iModule (нового пользователя)

1) Ввести данные доступа установщика на странице <u>http://app.imodule.it/</u> и нажать «Login»:

Nordgas Admin Login × +				. 🗆	x
e e app.imodule.it	⊽ C Soogli	온 🛆 🖻	<b>↓</b> ^	¥	≡
	imodulenordgas)				
	Admin/Tech Access				
	Tech1				
	•••••				

Doc: iModule Registration Maintenance	RU	Rev: A04	Date: 15 Jan 2015	Author: SG	Page: 1/4
---------------------------------------	----	----------	-------------------	------------	-----------



2) Появится список уже введенных пользователей (см. следующий рисунок); щелкнуть по «New User/Boiler»:

Users	× +								x
e app.imodule.it/Tech	I			7	7 Cl 🚷 🕶 Google	ዖ 🏠	ê ∔	<b>*</b>	≡
Limodulenordgas	ogout								
Search	Search New U	lser/Boiler							
	UserName	Password	Name	Surname	Boiler S/N	Boiler Phone	Boiler L	ocation	
<b>G</b>  ≣  <b>F</b>  © © ← 1 →	mario	rossi	Mario	Rossi	12312312123		Milano		

3) Читайте серийный номер IModule, написанные на этикетке; обратитесь к следующей картинке для положения метки:





- 4) Ввести информацию о новом блоке iModule, который нужно зарегистрировать:
  - а. Имя пользователя и пароль, которые пользователь будет использоваться для входа в приложение).
  - b. Имя и фамилия владельца системы/блока iModule.
  - c. Серийный номер iModule, как описано выше, Внимание: не вставляйте ведущие нули (пример: если этикетка сообщает "00000123", вставьте только "123").
  - d. Только для версии GSM блока iModule: номер телефона SIM-карты, вставленной в iModule.
  - e. Место, где установлено устройство IModule.

Users × +	
< 🕲 app.imodule.it/Tech	▼ C S - Goog
Logout imodulenordgas	
New User/Boiler	×
Information	
User name	Password
Name	Surname
SerialNumber	PhoneNumber
Location	]
	Close Save

- 5) После ввода данных нажать «Save».
- 6) На начальной странице в списке пользователей будет отображаться новый, только что зарегистрированный iModule.

# Техническое обслуживание (для установщиков)

#### Настройка протокола OpenTherm

С помощью параметра «OT protocol version» можно настроить iModule в соответствии с версией протокола OpenTherm, которая фактически используется для котла:

- «OT protocol version» = 0 → для котлов со стандартным OpenTherm.
- «OT protocol version» = 1 → для котлов с вариантом протокола OpenTherm.
- «OT protocol version» = 2 → для котлов Immergas.

Doc: iModule Registration Maintenance	RU	Rev: A04	Date: 15 Jan 2015	Author: SG	Page: 3/4
---------------------------------------	----	----------	-------------------	------------	-----------



### Настройка зимнего/летнего времени

При переходе со стандартного на летнее время (и наоборот) с помощью параметра «DST change» можно изменить время iModule на один час в соответствии со следующим алгоритмом:

- «DST change» = 0 🗲 текущее время iModule без изменений.
- «DST change» = 1 🗲 добавить один час к текущему времени iModule.
- «DST change» = 255 🗲 отнять один час от текущего времени iModule.

#### Настройка часового пояса

Можно управлять всеми часовыми поясами от -12 до +14 часов по отношению ко всемирному координированному времени UTC с шагом в полчаса. Часовой пояс блока iModule настраивается с помощью параметра «Time Zone» в его сегменте [104÷156] в соответствии со следующим правилом:

# значение параметра «Time Zone» = 128 + разница между временем iModule и временем UTC, умноженная на 2

Примеры по часовым поясам:

- Время iModule == Время UTC (часовой пояс 0) ==> установить «Time Zone» = 128.
- Время iModule == Западноевропейское время (часовой пояс +1) ==> установить «Time Zone» = 130.
- Время iModule == Индийское время (часовой пояс +5,5) ==> установить «Time Zone» = 139.

Примеры по городам:

- Париж/Рим == Время UTC +1 ==> установить «Time Zone» = 130.
- Лондон == Время UTC ==> установить «Time Zone» = 128.
- Москва == Время UTC +3 ==> установить «Time Zone» = 134.
- Киев == Время UTC +2 ==> установить «Time Zone» = 132.
- Тегеран == Время UTC +3,5 ==> установить «Time Zone» = 135.

#### Настройка конфигурации OpenTherm (ОТ) или комнатного термостата (RT)

- Для систем iModule, соединяемых с котлами типа OpenTherm (конфигурация OT), установить «Connection Type (OT/RT)» = 0.
- Для систем iModule, подключенных к котлам с термостатом (конфигурация RT), установить параметр «Connection Type (OT/RT)» = 1.

#### См. пример на следующем рисунке:

Boiler Paramete	rs ()	×
Information		
210	432	44
DHW jolly duration	Connection Type	Jolly cmd
0		0
Spare Param1	Spare r areas	Spare Param3
0	0	0
		Close Save

Doc: iModule Registration Maintenance	RU	Rev: A04	Date: 15 Jan 2015	Author: SG	Page: 4/4
---------------------------------------	----	----------	-------------------	------------	-----------