



Easy Comfort at App Procedure di registrazione

(da effettuarsi prima della procedura di installazione)

Doc: iModule Registration Maintenance	IT	Rev: A06	Date: 30 Jan 2018	Author: SL	Page: 1/7
---------------------------------------	----	----------	-------------------	------------	-----------



Procedura Registrazione Installatori su imodule.it

- 1) Cliccare sul "Form di Registrazione" dall'homepage <u>http://www.imodule.it/</u>
- 2) Nella schermata seguente, indicare i seguenti dati:
 - a. Indirizzo email
 - b. Password
 - c. Nome Installatore
 - d. Cognome Installatore
 - e. Indirizzo Installatore
 - f. Numero di telefono mobile
 - g. Nazionalità
 - h. Partita IVA (11 caratteri)
- 3) Seguire la procedura indicata; al termine, l'installatore riceve un'email riepilogativa con le credenziali di accesso;

Procedura Registrazione nuova unità iModule (nuovo utente)

1) Inserire le credenziali di accesso installatore su <u>http://app.imodule.it/</u> e cliccare su "Login":

Nordgas Admin Login × +								x
🗲 🕲 app.imodule.it	⊽ (📱 🔣 🕶 Google	٩	☆ 自	ŧ	⋒	¥	≡
	imodulenordgas Admin/Tech Access Tech1 Login							

Doc: iModule Registration Maintenance	IT	Rev: A06	Date: 30 Jan 2018	Author: SL	Page: 2/7
---------------------------------------	----	----------	-------------------	------------	-----------



2) Compare l'elenco degli utenti già inseriti (vedere immagine sottostante); cliccare su "New User/Boiler":

Users	× +										×
e app.imodule.it/Tech					▼ C ^e Soogle	۶ ۲	<u>۱</u>	÷	^	8	Ξ
Imodulenordgas	ogout										
Search	Search New U	Jser/Boiler									
	UserName	Password	Name	Surname	Boiler S/N	Boiler Phone	Boi	ler Lo	cation		
ଓ ≣ ≯ © ⊙ ← 1 →	mario	rossi	Mario	Rossi	12312312123		Mila	ano			

3) Leggere il **numero seriale** dell'iModule, riportato sull'etichetta posta nell'unità iModule nella posizione indicata dall' immagine seguente:



Doc: iModule Registration Maintenance	IT	Rev: A06	Date: 30 Jan 2018	Author: SL	Page: 3/7
---------------------------------------	----	----------	-------------------	------------	-----------



- 4) Inserire le informazioni relative alla nuova unità iModule da registrare
 - a. UserName e Password (che l'utente utilizzerà per fare login sull'APP);
 - b. Nome e Cognome del proprietario dell'impianto/iModule;
 - c. Numero seriale dell'iModule, come descritto al punto 3), con l'accortezza di **NON INSERIRE** gli zeri iniziali (esempio: se sull'etichetta è scritto "00000123", inserire solo "123");
 - d. Solo per la versione GSM dell'iModule: il numero di telefono della SIM inserita nell'iModule;
 - e. Il luogo in cui è installata l'unità iModule;
 - f. Il connection timeout è impostato di default a 60 minuti, indica il tempo massimo che intercorre dall'ultima connessione dell'unità iModule verso il server, a quando viene inviata la email di notifica di mancata connessione all'utente e/o installatore. È possibile modificare questo valore.
 - g. User/Tech Email Notify è l'abilitazione all'invio dell' email all'utente e/o installatore quando viene riscontrata una mancata connessione

Users × +		
e app.imodule.it/Tech	⊽ Ĉ	8 - Googl
Logout imodulenordgas		
New User/Boiler		×
Information		
User name User name Name SerialNumber	Password Surname PhoneNumber	
	Close	Save

Doc: iModule Registration Maintenance	IT	Rev: A06	Date: 30 Jan 2018	Author: SL	Page: 4/7
---------------------------------------	----	----------	-------------------	------------	-----------



New User/Boiler		×
Information		Pho
		•
SerialNumber	PhoneNumber	
Register	Model	
Location		I.
ConnectionTimeout		I.
User Notify		I.
Tech Notify		I.
	Close Sav	e

- 5) Al termine dell'inserimento dei dati, cliccare su "Save";
- 6) Tornando alla pagina iniziale, nell'elenco utenti è visualizzato il nuovo iModule appena registrato;

Configurazione dei parametri iModule

Configurazione Protocollo Open-Therm

Tramite il parametro "OT protocol version" è possibile configurare l'iModule in base alla versione del protocollo Open-Therm effettivamente utilizzato dalla caldaia:

- "OT protocol version" = 0 → per caldaie con Open-Therm standard;
- "OT protocol version" = 1 → per caldaie con variante del protocollo Open-Therm;
- "OT protocol version" = 2 → per caldaie Immergas;

Doc: iModule Registration Maintenance	IT	Rev: A06	Date: 30 Jan 2018	Author: SL	Page: 5/7
---------------------------------------	----	----------	-------------------	------------	-----------



Configurazione Ora Solare/Legale

In caso di passaggio da ora solare a ora legale (e viceversa), tramite il parametro "DST change" è possibile modificare di un'ora l'orario dell'iModule, in accordo a questa convenzione:

- "DST change" = 0 → nessuna modifica all'orario attuale dell'iModule;
- "DST change" = 1 → aggiungere un'ora all'orario attuale dell'iModule;
- "DST change" = 255 → togliere un'ora dall'orario attuale dell'iModule;

Impostazione Configurazione Open-Therm (OT) oppure Termostato Ambiente (RT)

- Per sistemi iModule collegati a caldaie di tipo Open-Therm (configurazione–OT), impostare il parametro "Connection Type (OT/RT)" = 0;
- Per sistemi iModule collegati a caldaie di tipo Termostato Ambiente (configurazione–RT), impostare il parametro "Connection Type (OT/RT)" = 1;

Fare riferimento alla seguente figura:

Boiler Parameters	()	×	
Information			
210	432	44	^
DHW jolly duration	Connection Type	Jolly cmd	
0		0	
Spare Param1	Spare r arams	Spare Param3	
0	0	0	
		Close Save	·
			Ľ

Configurazione Fuso Orario

È possibile gestire tutti i fusi orari mondiali da -12 ore a +14 ore, rispetto all'orario di riferimento universale UTC, con risoluzione di mezz'ora. Il fuso orario dell'iModule viene impostato tramite il parametro "Time Zone", nel suo intervallo [104÷156], in accordo a questa regola:

valore parametro "Time Zone" = 128 + differenza orario iModule rispetto all'orario UTC, moltiplicata per 2

Esempi per Fuso Orario:

- Orario iModule == Orario UTC (Fuso Orario 0) ==> impostare "Time Zone" = 128
- Orario iModule == Orario Europa Occidentale (Fuso Orario +1) ==> impostare "Time Zone" = 130
- Orario iModule == Orario India (Fuso Orario +5.5) ==> impostare "Time Zone" = 139

Esempi per Località:

- Parigi/Roma == Orario UTC +1 ==> impostare "Time Zone" = 130
- Londra == Orario UTC ==> impostare "Time Zone" = 128
- Mosca == Orario UTC +3 ==> impostare "Time Zone" = 134
- Kiev == Orario UTC +2 ==> impostare "Time Zone" = 132
- Tehran == Orario UTC +3,5 ==> impostare "Time Zone" = 135

Doc: iModule Registration Maintenance	IT	Rev: A06	Date: 30 Jan 2018	Author: SL	Page: 6/7
---------------------------------------	----	----------	-------------------	------------	-----------



Terminato l'inserimento dei parametri premere "Save".

Termine procedura di registrazione

Terminata la procedura di registrazione e l' inserimento dei parametri della caldaia da comandare, l'unità iModule potrà essere installata seguendo la procedura di installazione.

Doc: iModule Registration Maintenance	IT	Rev: A06	Date: 30 Jan 2018	Author: SL	Page: 7/7
---------------------------------------	----	----------	-------------------	------------	-----------